
0307026(II)
0307025(I)
0065300
0403510
0020038
0020026
0010014
0900465
0010014
0041106
0620010(I)
0620011(II)
0065251
0390510
0390512
0065016
0380230(I)
0380231(II)
0065250
0202010(200V 3~)
0201106(110V)
0320215
0900744
0380711
0042115
0065220
0380018
0041206
0080120
0065555
0320200
0065105
0414000(I)
0414001(II)
0020038
0020035
0810201
0020030
0065610
0380710(II)
0280038
0065740
0320224
B
0260020
0320224
C
0269000
0322004
A
0300210(DS)
0300215(CS)
0287050
0390600
0261052
0401020
0261009
0020038
0031258
0221005
0221965
0232014
200V 3~
0041102
0201101(230V)
0818115
0232017(24V)
0232015(100–110V)
0232018(200–230V)
0223015(100–110V)
0223019(200–230V)
0232016(9V)
0223011
0020025
0010014
0220090
0041101
0010018
0042102
0221980
100–110V
0201104
0203001
0232021
0262005
0380011
E
0400950(I)
0400951(II)
0065739
0810114
0269064
0322052
0260142
0065732
0287032
0065729
0286010
D
0260005
0200090
0041101
0260005
0320224
0260020
0390565
0065001
0620740(I)
0620750(II)
0818105
0065550
0041102
0041106
0260105
0280021
0203096
0201103
0201104
0201102(230V)
0232014(230V)
0380009(230V)
0322004
0269000
A
0432110(110–115–1–60)
0432200(200–3–50/60)
0432100(220–230–1–60)
0432000(230–240–1–50)
0939165
0939099
0010038
0031280
0939113
0438005
0261010
0330116
0050510
0230040
0230042 (sensor)
0900102
0232020(24V)
0206050
0232011(9V)
0320224
0810101
0220006
0810101
0220006
0330117
0330116
(DS) = DOUBLE SEAL
(CS) = CUT–OFF SEAL
Scale:
Date: Aug 2011
Drawn by: MD
Name: Exploded View
BOXER 42
A 4
Drawing: Page 1–1
Rev, no: 062
Ownership explicitly reserved. Multiplication or information to third – parties in any form is not permitted without written permission of the owner.